

Plakinstructies nat plakken

Een voordeel van nat plakken is dat corrigeren goed mogelijk is en luchtbelletjes makkelijk te verwijderen zijn. Het nadeel is dat je 24 uur moet wachten voor je de applicatietape kunt verwijderen. Corrigeren is goed mogelijk.



Stap 1:

Maak de ondergrond goed schoon en vetvrij. Spuit de ondergrond goed nat met een plantenspuit gevuld met water en een paar druppels Dreft.



Stap 2:

Verwijder de applicatietape van de tekst en spuit de tekst op de kleefzijde goed nat.



Stap 3:

Leg de tekst neer en positioneer deze op de juiste plaats. Bij corrigeren evt. opnieuw natspuiten.



Stap 4:

Wrijf met een rakel of raamtrekker vanuit het midden al het water er onder vandaan. Wrijf daarna goed na met een theedoek.



Stap 5:

Laat de applicatietape die nu nog op de folie zit 24 uur zitten. Na 24 uur de applicatietape verwijderen. Zorg hierbij dat de tape zo dicht mogelijk bij de ondergrond blijft.